

発電機 16i給油・取り外し方法



1 lboxを下ろす場合は、2箇所ロックを外す。



2 黄色いバーを持ちながら、ゆっくり下ろす。
※乱暴に扱うとローラーが破損する場合があります。



3 前面カバーのロックを外し、カバーを下ろす。



4 16i給油やメンテナンスが出来ます。



5 給油は燃料給油キャップを外して行います。



6 16i本体を下ろす場合は、ゴムフックと本体横のコンセントを外します。